

fitnice

FLOOR

NOTICE RAPIDE DE POSE : ROULEAUX

Le document suivant est une notice simplifiée de la pose de Fitnice® en rouleaux.

1.- VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle Fitnice® sera installé doit être propre, sèche, plane et sans fissures ni imperfections.

L'humidité de la surface est déterminée par la norme CEN/TS 14472-4:2003, et est spécifique selon le pays.

Si la surface sur laquelle **le produit sera installé n'est pas conforme aux caractéristiques indiquées** plus haut, elle devra être traitée avant installation :

a) **Nettoyer soigneusement la surface en l'aspirant pour éliminer tout reste de poussière.** Les restes de revêtements antérieurs doivent être éliminés.

b) **Appliquer la couche d'apprêt.** Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.

c) Appliquer un ragréage. **Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.**

2.- POSE

Avant de poser le matériel, celui-ci doit être laissé étendu dans la zone où il sera ensuite posé pendant au moins 24 heures.

Le lé **doit être posé perpendiculairement à l'entrée de lumière.** Découper les lés **en calculant qu'il** faudra laisser 2,5 cm supplémentaires de chaque côté pour réaliser les double-coupes avec les lés adjacents.

S'assurer que les lés soient installés dans la même direction, marquée par les flèches situées sur le revers.

Application de l'**adhésif** :

1. Soulever la moitié du lé découpé de Fitnice® (du côté de la longueur pour des découpes inférieures à 2 mètres et du côté court pour des découpes supérieures à 2 m) et appliquer **l'adhésif sur la surface libre.** Pour l'**application de l'adhésif**, suivre les instructions du fabricant.



2. Respecter le temps de gommage et de séchage de l'**adhésif**, selon le temps établi par le fabricant. Lorsque l'**adhésif** est prêt, placer la partie du revêtement soulevé sur la surface du sol enduite d'**adhésif**. Soulever alors la seconde moitié et procéder de la même manière. Recouvrir soigneusement avec l'**adhésif** la zone moyenne entre les deux lés.
3. Pour la pose de 2 lés contigus, le lé suivant chevauchera le précédent sur 5 cm. Ce procédé est nécessaire afin de pouvoir procéder à la double-coupe avant la soudure à froid.
4. Une fois le revêtement posé, et avant la découpe des joints, maroufler la totalité de la surface avec un maroufleur (**minimum 50 kg**) afin d'**augmenter le contact entre l'adhésif et Fitnice® et pour éliminer les bulles d'air**. Nous recommandons de commencer en partant du centre vers les extrémités de chaque lé.



5. Réaliser la jonction **en utilisant le kit d'installation Fitnice® et de soudure à froid**.
 - o Double-coupe : Éliminer les restes de colle et poser le guide de coupe au centre des deux lés superposés. Utiliser un cutter sur un guide pour découper les deux lés en même temps. Éliminer les surplus puis bien maroufler **cette zone (attention à l'excès de colle)**.



- o La soudure à froid doit être effectuée lorsque l'**adhésif est sec**. Protéger le joint avec un ruban adhésif en papier de 5 cm de large minimum puis appuyer avec un rouleau en silicone pour fixer le ruban adhésif en papier sur le revêtement Fitnice® en suivant les reliefs du tissu.



Couper le ruban adhésif en papier avec un cutter **à l'endroit du joint. Agiter le récipient de liquide de soudure à froid à appliquer puis insérer l'aiguille profondément dans le joint. Faire glisser l'aiguille le long du joint tout en maintenant la pression du tube** pour doser de manière régulière le produit. Laisser sécher pendant au moins 30 minutes puis enlever le ruban adhésif en papier.

6. Après la pose, maroufler à nouveau (minimum 50 kg). Nous conseillons de réaliser cette action en partant du centre de la pièce vers le périmètre (pour des poses sur grandes surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).

3.- RECOMMANDATIONS À SUIVRE APRÈS LA POSE

Une fois la pose de Fitnice® terminée, nous conseillons de ne pas marcher sur la surface travaillée tant que **l'adhésif** n'aura pas séché correctement.

Les périodes recommandées sont les suivantes :

- 24 heures pour la circulation de personnes.
- 48 heures pour la pose de mobilier.

Très important : ne pas tirer de charges lourdes en contact avec Fitnice® afin de ne pas causer des dommages irréversibles au revêtement.

Avant de commencer à utiliser normalement Fitnice®, éliminez tout reste de poussière et de particules éventuellement déposées sur le revêtement durant processus de construction (sable, ciment ou autres particules agressives). **Après avoir passé l'aspirateur, nettoyer le sol à l'eau tiède** avec un savon neutre.

Une fois propre, couvrez et protégez Fitnice® pour éviter de le tacher lors des travaux de **construction d'autres professionnels. La meilleure option est de toujours poser si possible Fitnice®** une fois tous les travaux terminés.

IMPORTANT :

- Les rouleaux de Fitnice® ne doivent pas être entreposés en position verticale.
- Les rouleaux de Fitnice® ne doivent pas être entreposés sans les supports en polystyrène.
- Le transport des rouleaux doit être effectué soigneusement en utilisant les moyens adéquats afin de ne pas endommager le matériel.
- Ne jamais enrouler Fitnice® sur lui-même sans tube.
- FITNICE® est un produit textile qui, du fait de sa structure irrégulière, peut présenter des variations de couleur. Ces variations de couleur ne pourront pas faire **l'objet d'une** quelconque réclamation du produit.
- **Une fois le matériel posé, FITNICE® n'acceptera aucun retour.**
- NE PAS utiliser de ruban adhésif double face pour remplacer les adhésifs recommandées par Fitnice®.

ADHESIFS RECOMMANDÉES

Les adhésifs listés ci-dessous ont été testés et approuvés pour la pose du revêtement de sol Fitnice® Floor.

PRÉPARATION DU SOL

COUCHE D'APPRÊT : Primer G, MAPEI
PRODUIT DE RAGREAGE : Ultraplan, MAPEI

ADHESIFS :

- | | |
|----------------------|----------|
| - Ultrabond ECO4 LVT | MAPEI |
| - Eco V4 SP | MAPEI |
| - Multi Coll | WULFF |
| - Thomsit 188E | HENKEL |
| - SLC ECO r3 | KERAKOLL |
| - Primacola C-15 | RAYT |
| - F-44 | F-BALL |
| - Miplafix-300 | BOSTIK |
| - Miplafix-400 | BOSTIK |
| - Miplafix-800 | BOSTIK |
| - Power Elastic | BOSTIK |
| - Sadertak V6 | BOSTIK |
| - Eurocol 540 | FORBO |
| - Eurocol 640 | FORBO |

Toujours suivre les indications du fabricant **d'adhésifs**.